Instalace tapety

1. Stěna musí být hladká, čistá a zbavená prachu. Během lepení zabraňte průvanu v místnosti.
2. Vybalte obsah balení: Tapeta, návod a lepidlo
3. Pro instalaci budete potřebovat: kbelík, nůžky, špachtli, látkový hadřík, vodováhu, štětec.
4. Jednotlivé části jsou číslovány na přední straně dole.
5. Před zahájením instalace uspořádejte jednotlivé části v přesném sledu, ve kterém budou lepeny.
6. Čísla 1–4 označují horní části, čísla 5–8 označují spodní části.
7. Připravte povrch pro instalaci – odstraňte všechny nedokonalosti, jako jsou vruty, hřebíky apod.
8. Pro zajištění vodorovné instalace použijte vodováhu.
9. Vyznačte horizontální a vertikální linie pro instalaci tapety
10. Namíchejte pastu na lepení podle údajů na obalu (100 g s 2 l vody, 50 g s 1 l vody).
11. Důkladně promíchejte a nechte pastu 20 minut v klidu absorbovat vodu.
12. Poté pastu rovnoměrně naneste štětcem na první část tapety, kterou budete lepit.
13. **DŮLEŽITÉ!** Po nanesení nechte pastu přesně 3 minuty absorbovat do tapety.
14. Poté nalepte tapetu podle horizontální a vertikální linie, kterou jste si vyznačili v kroku 9.
15. Případné nedokonalosti opatrně uhlaďte suchým hadříkem směrem od středu do stran.
16. Pro perfektní napojení umístěte spodní část tak, aby překrývala horní část o 3 mm – zakryjte tím číslování horní části.
17. Tapetu lze oříznout (například v rozích) pomocí nože s odlamovací čepelí.
18. Zasychání lepidla musí probíhat pomalu, při pokojové teplotě 18-20 °C. Je nutné zabránit průvanu během schnutí.

Pro nástěnné tapety skládající se ze 2 částí

19. Části tapety uspořádejte v pořadí, ve kterém bude probíhat lepení, a pokračujte kroky 7, 8, 9.
20. Pokračujte kroky 10, 11, 12, 13, 14, 15 – nezapomeňte nechat lepidlo 3 minuty absorbovat do tapety a ujistěte se, že v místnosti není průvan
21. Další část tapety umístěte tak, aby překrývala první část o 3 mm. Dodržte krok 18.
22. Užijte si svou novou tapetu.

Pro tapety na dveře

23. Dveře musí být zbaveny mastnoty, ochranných a olejových nátěrů a prachu.
24. Odmontujte kliku dveří.
25. Tapetu lepte souběžně s horní hranou dveří.
26. Po zaschnutí opatrně vyřízněte otvor pro kliku a znovu ji naistalujte.

Inštalácia tapety

1. Stena musí byť hladká, čistá a zbavená prachu. Počas lepenia zabráňte prievanu v miestnosti.
2. Vybaľte obsah balenia: tapeta, návod a lepidlo.
3. Na inštaláciu budete potrebovať: vedro, nožnice, špachtľu, látkovú handričku, vodováhu, štetec.
4. Jednotlivé časti sú očíslované na prednej strane dole.
5. Pred začatím inštalácie usporiadajte jednotlivé časti presne v poradí, v akom budú lepené.
6. Čísla 1–4 označujú horné časti, čísla 5–8 označujú spodné časti.
7. Pripravte povrch na inštaláciu – odstráňte všetky nedokonalosti, ako sú skrutky, klince a pod.
8. Na zabezpečenie vodorovnej inštalácie použite vodováhu.
9. Vyznačte horizontálne a vertikálne línie na inštaláciu tapety.
10. Namiešajte pastu na lepenie podľa údajov na obale (100 g s 2 l vody, 50 g s 1 l vody).
11. Dôkladne premiešajte a nechajte pastu 20 minút v pokoji absorbovať vodu.
12. Potom pastu rovnomerne naneste štetcom na prvú časť tapety, ktorú budete lepiť.
13. **DÔLEŽITÉ!** Po nanesení nechajte pastu presne 3 minúty absorbovať do tapety.
14. Potom nalepte tapetu podľa horizontálnej a vertikálnej línie, ktorú ste si vyznačili v kroku 9.
15. Prípadné nedokonalosti opatrne vyhlaďte suchou handričkou smerom od stredu do strán.
16. Pre dokonalé napojenie umiestnite spodnú časť tak, aby prekrývala hornú časť o 3 mm – zakryjete tým číslovanie hornej časti.
17. Tapetu je možné orezať (napríklad v rohoch) pomocou noža s odlamovacou čepeľou.
18. Zasychanie lepidla musí prebiehať pomaly, pri izbovej teplote 18 – 20 °C. Počas schnutia je nutné zabrániť prievanu.

Pre nástenné tapety pozostávajúce z 2 častí

19. Časti tapety usporiadajte v poradí, v akom bude prebiehať lepenie, a pokračujte krokmi 7, 8, 9.
20. Pokračujte krokmi 10, 11, 12, 13, 14, 15 – nezabudnite nechať lepidlo 3 minúty absorbovať do tapety a uistite sa, že v miestnosti nie je prievan.
21. Ďalšiu časť tapety umiestnite tak, aby prekrývala prvú časť o 3 mm. Dodržte krok 18.
22. Užite si svoju novú tapetu.

Pre tapety na dvere

23. Dvere musia byť zbavené mastnoty, ochranných a olejových náterov a prachu.
24. Odmontujte kľučku dverí.
25. Tapetu lepte súbežne s hornou hranou dverí.
26. Po zaschnutí opatrne vyrežte otvor pre kľučku a znovu ju namontujte.

Tapéta felhelyezése

1. A falnak simának, tisztának és pormentesnek kell lennie. Ragasztás közben kerülje a huzatot a helyiségben.
2. Csomagolja ki a csomag tartalmát: tapéta, útmutató és ragasztó.
3. A felhelyezéshez szüksége lesz: vödörre, ollóra, spatulára, textilkendőre, vízmértékre, ecsetre.
4. Az egyes elemek számozása az előlap alján található.
5. A felhelyezés megkezdése előtt rendezze el az elemeket pontosan abban a sorrendben, ahogyan felragasztja őket.
6. Az 1–4. számok a felső elemeket, az 5–8. számok az alsó elemeket jelölik.
7. Készítse elő a felületet – távolítson el minden egyenetlenséget, például csavarokat, szögeket stb.
8. A vízszintes felhelyezéshez használjon vízmértéket.
9. Jelölje be a tapéta felhelyezéséhez szükséges vízszintes és függőleges vonalakat.
10. Keverje ki a ragasztót a csomagoláson feltüntetett adatok szerint (100 g 2 l vízhez, 50 g 1 l vízhez).
11. Alaposan keverje össze, és hagyja a ragasztót 20 percig állni, hogy magába szívja a vizet.
12. Ezután ecsettel egyenletesen vigye fel a ragasztót a tapéta első felragasztandó elemére.
13. **FONTOS!** Felvitel után hagyja a ragasztót pontosan 3 percig beszívódni a tapétába.
14. Ezután ragassza fel a tapétát a 9. lépésben bejelölt vízszintes és függőleges vonal mentén.
15. Az esetleges egyenetlenségeket óvatosan simítsa el száraz kendővel a közepétől a szélek felé haladva.
16. A tökéletes illesztéshez az alsó elemet úgy helyezze el, hogy 3 mm-rel átfedje a felső elemet – így eltakarja a felső elem számozását.
17. A tapéta (például a sarkokban) letörhető pengéjű késsel vágható.
18. A ragasztónak lassan, 18–20 °C-os szobahőmérsékleten kell megszáradnia. Száradás közben feltétlenül kerülje a huzatot.

<u>2 részből álló falitapétákhoz</u>

19. Rendezze a tapéta elemeit a ragasztás sorrendjében, majd folytassa a 7., 8. és 9. lépéssel.
20. Folytassa a 10., 11., 12., 13., 14. és 15. lépéssel – ne felejtse el a ragasztót 3 percig beszívódni hagyni a tapétába, és győződjön meg róla, hogy a helyiségben nincs huzat.
21. A következő elemet úgy helyezze el, hogy 3 mm-rel átfedje az első elemet. Tartsa be a 18. lépést.
22. Élvezze új tapétáját!

<u>Ajtótapétákhoz</u>

23. Az ajtónak zsírtól, védő- és olajbevonatoktól, valamint portól mentesnek kell lennie.
24. Szerelje le az ajtókilincset.
25. A tapétát az ajtó felső élével párhuzamosan ragassza fel.
26. Száradás után óvatosan vágja ki a kilincs nyílását, és szerelje vissza a kilincset.

Instalarea tapetului

1. Peretele trebuie să fie neted, curat și fără praf. În timpul lipirii evitați curentul de aer în încăpere.
2. Despachetați conținutul pachetului: tapet, instrucțiuni și adeziv.
3. Pentru instalare veți avea nevoie de: găleată, foarfecă, spaclu, cârpă textilă, nivelă, pensulă.
4. Părțile individuale sunt numerotate pe partea din față, jos.
5. Înainte de începerea instalării, aranjați părțile exact în ordinea în care vor fi lipite.
6. Numerele 1–4 indică părțile de sus, numerele 5–8 indică părțile de jos.
7. Pregătiți suprafața pentru instalare – îndepărtați toate imperfecțiunile, cum ar fi șuruburi, cuie etc.
8. Pentru o instalare orizontală corectă folosiți nivela.
9. Marcați liniile orizontale și verticale pentru instalarea tapetului.
10. Amestecați pasta de lipit conform indicațiilor de pe ambalaj (100 g la 2 l de apă, 50 g la 1 l de apă).
11. Amestecați bine și lăsați pasta în repaus 20 de minute pentru a absorbi apa.
12. Apoi aplicați uniform pasta cu pensula pe prima parte a tapetului pe care o veți lipi.
13. **IMPORTANT!** După aplicare, lăsați pasta să se absoarbă în tapet exact 3 minute.
14. Apoi lipiți tapetul conform liniilor orizontale și verticale marcate la pasul 9.
15. Netezați cu grijă eventualele imperfecțiuni cu o cârpă uscată, dinspre centru spre margini.
16. Pentru o îmbinare perfectă, așezați partea de jos astfel încât să se suprapună peste partea de sus cu 3 mm – acoperind astfel numerotarea părții de sus.
17. Tapetul poate fi tăiat (de exemplu în colțuri) cu un cutter cu lamă detașabilă.
18. Uscarea adezivului trebuie să se facă lent, la temperatura camerei de 18–20 °C. În timpul uscării este necesar să evitați curentul de aer.

Pentru tapetele de perete formate din 2 părți

19. Aranjați părțile tapetului în ordinea în care vor fi lipite și continuați cu pașii 7, 8, 9.
20. Continuați cu pașii 10, 11, 12, 13, 14, 15 – nu uitați să lăsați adezivul să se absoarbă în tapet timp de 3 minute și asigurați-vă că în încăpere nu este curent de aer.
21. Așezați următoarea parte a tapetului astfel încât să se suprapună peste prima parte cu 3 mm. Respectați pasul 18.
22. Bucurați-vă de noul dumneavoastră tapet!

Pentru tapetele de ușă

23. Ușa trebuie să fie curățată de grăsime, de straturi protectoare și uleioase și de praf.
24. Demontați clanța ușii.
25. Lipiți tapetul paralel cu marginea de sus a ușii.
26. După uscare, decupați cu grijă orificiul pentru clanță și montați-o la loc.

Montaż tapety

1. Ściana musi być gładka, czysta i odpylona. Podczas klejenia unikaj przeciągów w pomieszczeniu.
2. Rozpakuj zawartość opakowania: tapeta, instrukcja i klej.
3. Do montażu potrzebne będą: wiadro, nożyczki, szpachelka, ściereczka z tkaniny, poziomica, pędzel.
4. Poszczególne części są ponumerowane na przedniej stronie u dołu.
5. Przed rozpoczęciem montażu ułóż poszczególne części dokładnie w kolejności, w jakiej będą klejone.
6. Numery 1–4 oznaczają części górne, numery 5–8 oznaczają części dolne.
7. Przygotuj powierzchnię do montażu – usuń wszelkie nierówności, takie jak wkręty, gwoździe itp.
8. Aby zapewnić poziomy montaż, użyj poziomicy.
9. Wyznacz poziome i pionowe linie do montażu tapety.
10. Przygotuj klej zgodnie z informacjami na opakowaniu (100 g na 2 l wody, 50 g na 1 l wody).
11. Dokładnie wymieszaj i odstaw klej na 20 minut, aby wchłonął wodę.
12. Następnie równomiernie nałóż klej pędzlem na pierwszą część tapety, którą będziesz kleić.
13. **WAŻNE!** Po nałożeniu pozostaw klej dokładnie na 3 minuty, aby wchłonął się w tapetę.
14. Następnie przyklej tapetę zgodnie z poziomą i pionową linią wyznaczoną w kroku 9.
15. Ewentualne nierówności ostrożnie wygładź suchą ściereczką od środka na boki.
16. Aby uzyskać idealne połączenie, umieść dolną część tak, aby zachodziła na górną część na 3 mm – zakryjesz w ten sposób numerację górnej części.
17. Tapetę można przyciąć (na przykład w narożnikach) nożem z łamanym ostrzem.
18. Klej musi schnąć powoli, w temperaturze pokojowej 18–20 °C. Podczas schnięcia należy unikać przeciągów.

Dla tapet ściennych składających się z 2 części

19. Ułóż części tapety w kolejności klejenia i kontynuuj kroki 7, 8, 9.
20. Kontynuuj kroki 10, 11, 12, 13, 14, 15 – pamiętaj, aby pozostawić klej na 3 minuty do wchłonięcia w tapetę, i upewnij się, że w pomieszczeniu nie ma przeciągu.
21. Kolejną część tapety umieść tak, aby zachodziła na pierwszą część na 3 mm. Przestrzegaj kroku 18.
22. Ciesz się nową tapetą!

Dla tapet na drzwi

23. Drzwi muszą być oczyszczone z tłuszczu, powłok ochronnych i olejnych oraz kurzu.
24. Zdemontuj klamkę drzwi.
25. Klej tapetę równolegle do górnej krawędzi drzwi.
26. Po wyschnięciu ostrożnie wytnij otwór na klamkę i zamontuj ją ponownie.

Namestitev tapete

1. Stena mora biti gladka, čista in brez prahu. Med lepljenjem preprečite prepih v prostoru.
2. Iz embalaže vzemite vsebino: tapeta, navodila in lepilo.
3. Za namestitev boste potrebovali: vedro, škarje, lopatico, krpo iz blaga, vodno tehtnico, čopič.
4. Posamezni deli so oštevilčeni spodaj na sprednji strani.
5. Pred začetkom namestitve razporedite posamezne dele natančno v zaporedju, v katerem jih boste lepili.
6. Številke 1–4 označujejo zgornje dele, številke 5–8 označujejo spodnje dele.
7. Pripravite površino za namestitev – odstranite vse nepravilnosti, kot so vijaki, žeblji ipd.
8. Za vodoravno namestitev uporabite vodno tehtnico.
9. Označite vodoravne in navpične črte za namestitev tapete.
10. Zmešajte lepilo v skladu s podatki na embalaži (100 g z 2 l vode, 50 g z 1 l vode).
11. Temeljito premešajte in pustite lepilo 20 minut mirovati, da vpije vodo.
12. Nato s čopičem enakomerno nanesite lepilo na prvi del tapete, ki ga boste lepili.
13. **POMEMBNO!** Po nanosu pustite lepilo natanko 3 minute, da se vpije v tapeto.
14. Nato nalepite tapeto glede na vodoravno in navpično črto, ki ste ju označili v 9. koraku.
15. Morebitne nepravilnosti previdno zgladite s suho krpo od sredine proti robovom.
16. Za popoln spoj namestite spodnji del tako, da prekriva zgornji del za 3 mm – s tem prekrijete oštevilčenje zgornjega dela.
17. Tapeto lahko obrežete (na primer v kotih) z nožem z odlomljivim rezilom.
18. Lepilo se mora sušiti počasi, pri sobni temperaturi 18–20 °C. Med sušenjem je treba preprečiti prepih.

Za stenske tapete, sestavljene iz 2 delov

19. Dele tapete razporedite v zaporedju lepljenja in nadaljujte s koraki 7, 8, 9.
20. Nadaljujte s koraki 10, 11, 12, 13, 14, 15 – ne pozabite pustiti lepila 3 minute, da se vpije v tapeto, in se prepričajte, da v prostoru ni prepiha.
21. Naslednji del tapete namestite tako, da prekriva prvi del za 3 mm. Upoštevajte 18. korak.
22. Uživajte v svoji novi tapeti.

Za tapete na vratih

23. Vrata morajo biti očiščena maščob, zaščitnih in oljnih premazov ter prahu.
24. Z vrat odstranite kljuko.
25. Tapeto lepite vzporedno z zgornjim robom vrat.
26. Po sušenju previdno izrežite odprtino za kljuko in jo ponovno namestite.

Postavljanje tapete

1. Zid mora biti gladak, čist i bez prašine. Tijekom lijepljenja spriječite propuh u prostoriji.
2. Raspakirajte sadržaj pakiranja: tapeta, upute i ljepilo.
3. Za postavljanje trebat će vam: kanta, škare, špahtla, platnena krpa, libela, kist.
4. Pojedini dijelovi numerirani su na prednjoj strani pri dnu.
5. Prije početka postavljanja složite pojedine dijelove točno redoslijedom kojim će se lijepiti.
6. Brojevi 1–4 označavaju gornje dijelove, brojevi 5–8 označavaju donje dijelove.
7. Pripremite površinu za postavljanje – uklonite sve nepravilnosti kao što su vijci, čavli i sl.
8. Za vodoravno postavljanje koristite libelu.
9. Označite vodoravne i okomite linije za postavljanje tapete.
10. Zamiješajte ljepilo prema podacima na pakiranju (100 g s 2 l vode, 50 g s 1 l vode).
11. Temeljito promiješajte i ostavite ljepilo da 20 minuta miruje i upije vodu.
12. Zatim kistom ravnomjerno nanesite ljepilo na prvi dio tapete koji ćete lijepiti.
13. **VAŽNO!** Nakon nanošenja ostavite ljepilo točno 3 minute da se upije u tapetu.
14. Zatim zalijepite tapetu prema vodoravnoj i okomitoj liniji koju ste označili u 9. koraku.
15. Eventualne nepravilnosti pažljivo zagladite suhom krpom od sredine prema rubovima.
16. Za savršen spoj postavite donji dio tako da preklapa gornji dio za 3 mm – time ćete prekriti numeraciju gornjeg dijela.
17. Tapetu možete obrezati (primjerice u kutovima) nožem s lomljivom oštricom.
18. Ljepilo se mora sušiti polako, na sobnoj temperaturi od 18–20 °C. Tijekom sušenja potrebno je spriječiti propuh.

Za zidne tapete od 2 dijela

19. Složite dijelove tapete redoslijedom lijepljenja i nastavite s koracima 7, 8, 9.
20. Nastavite s koracima 10, 11, 12, 13, 14, 15 – ne zaboravite ostaviti ljepilo 3 minute da se upije u tapetu i provjerite da u prostoriji nema propuha.
21. Sljedeći dio tapete postavite tako da preklapa prvi dio za 3 mm. Pridržavajte se 18. koraka.
22. Uživajte u svojoj novoj tapeti.

Za tapete na vratima

23. Vrata moraju biti očišćena od masnoće, zaštitnih i uljnih premaza te prašine.
24. Skinite kvaku s vrata.
25. Tapetu lijepite usporedno s gornjim rubom vrata.
26. Nakon sušenja pažljivo izrežite otvor za kvaku i ponovno je montirajte.

Anbringung der Tapete

1. Die Wand muss glatt, sauber und staubfrei sein. Vermeiden Sie während des Klebens Zugluft im Raum.
2. Packen Sie den Inhalt aus: Tapete, Anleitung und Kleister.
3. Für die Anbringung benötigen Sie: Eimer, Schere, Spachtel, Stofftuch, Wasserwaage, Pinsel.
4. Die einzelnen Teile sind auf der Vorderseite unten nummeriert.
5. Ordnen Sie die einzelnen Teile vor Beginn genau in der Reihenfolge an, in der sie geklebt werden.
6. Die Nummern 1–4 kennzeichnen die oberen Teile, die Nummern 5–8 die unteren Teile.
7. Bereiten Sie die Oberfläche vor – entfernen Sie alle Unebenheiten wie Schrauben, Nägel usw.
8. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um eine waagerechte Anbringung sicherzustellen.
9. Zeichnen Sie horizontale und vertikale Hilfslinien für die Anbringung der Tapete an.
10. Rühren Sie den Kleister gemäß den Angaben auf der Verpackung an (100 g auf 2 l Wasser, 50 g auf 1 l Wasser).
11. Gründlich verrühren und den Kleister 20 Minuten ruhen lassen, damit er das Wasser aufnimmt.
12. Tragen Sie den Kleister anschließend mit dem Pinsel gleichmäßig auf das erste zu klebende Tapetenteil auf.
13. **WICHTIG!** Lassen Sie den Kleister nach dem Auftragen genau 3 Minuten in die Tapete einziehen.
14. Kleben Sie die Tapete dann entlang der horizontalen und vertikalen Linie an, die Sie in Schritt 9 markiert haben.
15. Streichen Sie eventuelle Unebenheiten vorsichtig mit einem trockenen Tuch von der Mitte zu den Seiten hin glatt.
16. Für einen perfekten Übergang legen Sie das untere Teil so an, dass es das obere Teil um 3 mm überlappt – so wird die Nummerierung des oberen Teils verdeckt.
17. Die Tapete kann (z. B. in den Ecken) mit einem Cuttermesser mit Abbrechklinge zugeschnitten werden.
18. Der Kleister muss langsam bei einer Raumtemperatur von 18–20 °C trocknen. Während des Trocknens muss Zugluft vermieden werden.

Für Wandtapeten aus 2 Teilen

19. Ordnen Sie die Tapetenteile in der Reihenfolge des Klebens an und fahren Sie mit den Schritten 7, 8, 9 fort.
20. Fahren Sie mit den Schritten 10, 11, 12, 13, 14, 15 fort – denken Sie daran, den Kleister 3 Minuten in die Tapete einziehen zu lassen, und stellen Sie sicher, dass im Raum keine Zugluft herrscht.
21. Legen Sie das nächste Tapetenteil so an, dass es das erste Teil um 3 mm überlappt. Beachten Sie Schritt 18.
22. Viel Freude mit Ihrer neuen Tapete!

Für Türtapeten

23. Die Tür muss frei von Fett, Schutz- und Ölanstrichen sowie Staub sein.
24. Demontieren Sie die Türklinke.
25. Kleben Sie die Tapete parallel zur Oberkante der Tür.
26. Schneiden Sie nach dem Trocknen vorsichtig die Öffnung für die Türklinke aus und montieren Sie diese wieder.

Τοποθέτηση ταπετσαρίας

1. Ο τοίχος πρέπει να είναι λείος, καθαρός και χωρίς σκόνη. Κατά την επικόλληση αποφύγετε τα ρεύματα αέρα στον χώρο.
2. Αποσυσκευάστε το περιεχόμενο της συσκευασίας: ταπετσαρία, οδηγίες και κόλλα.
3. Για την τοποθέτηση θα χρειαστείτε: κουβά, ψαλίδι, σπάτουλα, υφασμάτινο πανί, αλφάδι, πινέλο.
4. Τα επιμέρους τμήματα είναι αριθμημένα στην μπροστινή πλευρά, κάτω.
5. Πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση, τακτοποιήστε τα τμήματα ακριβώς με τη σειρά με την οποία θα κολληθούν.
6. Οι αριθμοί 1–4 αντιστοιχούν στα επάνω τμήματα, οι αριθμοί 5–8 στα κάτω τμήματα.
7. Προετοιμάστε την επιφάνεια – αφαιρέστε όλες τις ατέλειες, όπως βίδες, καρφιά κ.λπ.
8. Για οριζόντια τοποθέτηση χρησιμοποιήστε αλφάδι.
9. Σημαδέψτε οριζόντιες και κάθετες γραμμές για την τοποθέτηση της ταπετσαρίας.
10. Αναμείξτε την κόλλα σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία (100 g με 2 l νερό, 50 g με 1 l νερό).
11. Ανακατέψτε καλά και αφήστε την κόλλα σε ηρεμία για 20 λεπτά ώστε να απορροφήσει το νερό.
12. Στη συνέχεια απλώστε ομοιόμορφα την κόλλα με το πινέλο στο πρώτο τμήμα της ταπετσαρίας που θα κολλήσετε.
13. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Μετά την εφαρμογή αφήστε την κόλλα ακριβώς 3 λεπτά να απορροφηθεί από την ταπετσαρία.
14. Στη συνέχεια κολλήστε την ταπετσαρία σύμφωνα με την οριζόντια και κάθετη γραμμή που σημαδέψατε στο βήμα 9.
15. Λειάνετε προσεκτικά τυχόν ατέλειες με ένα στεγνό πανί, από το κέντρο προς τις άκρες.
16. Για τέλεια ένωση τοποθετήστε το κάτω τμήμα έτσι ώστε να επικαλύπτει το επάνω τμήμα κατά 3 mm – καλύπτοντας έτσι την αρίθμηση του επάνω τμήματος.
17. Η ταπετσαρία μπορεί να κοπεί (για παράδειγμα στις γωνίες) με κοπίδι με αποσπώμενη λάμα.
18. Το στέγνωμα της κόλλας πρέπει να γίνεται αργά, σε θερμοκρασία δωματίου 18–20 °C. Κατά το στέγνωμα πρέπει να αποφεύγονται τα ρεύματα αέρα.

<u>Για ταπετσαρίες τοίχου που αποτελούνται από 2 τμήματα</u>

19. Τακτοποιήστε τα τμήματα της ταπετσαρίας με τη σειρά επικόλλησης και συνεχίστε με τα βήματα 7, 8, 9.
20. Συνεχίστε με τα βήματα 10, 11, 12, 13, 14, 15 – μην ξεχάσετε να αφήσετε την κόλλα 3 λεπτά να απορροφηθεί από την ταπετσαρία και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρεύματα αέρα στον χώρο.
21. Τοποθετήστε το επόμενο τμήμα έτσι ώστε να επικαλύπτει το πρώτο κατά 3 mm. Τηρήστε το βήμα 18.
22. Απολαύστε τη νέα σας ταπετσαρία!

<u>Για ταπετσαρίες πόρτας</u>

23. Η πόρτα πρέπει να είναι καθαρή από λίπη, προστατευτικά και ελαιώδη επιχρίσματα και σκόνη.
24. Αφαιρέστε το πόμολο της πόρτας.
25. Κολλήστε την ταπετσαρία παράλληλα με την επάνω ακμή της πόρτας.
26. Μετά το στέγνωμα κόψτε προσεκτικά το άνοιγμα για το πόμολο και τοποθετήστε το ξανά.